MODE D'EMPLOI

WILLMOP 50

A. Poignée
B. Console
C. Batterie
D. Manche
E. Système de blocage
F. Joint élastique
G. Réservoir eau sale
H. Réservoir eau propre
I. Roues pivotantes
J. Raclette
K. Brosses
L. Pare-chocs
M. Lampe frontale led
N. Tuyau flexible
O. Tuyau d'arrivée d'eau propre
P. Roues de transfert

1. Frotter
2. Frotter + H_2O + Aspirer
3. Frotter + Aspirer
4. Frotter + H_2O + Aspirer
5. Réduction de l'eau et du bruit

Avant usage

1. Bloquer le manche	2. Connecter la batterie	3. Pousser les brosses	4. Fixer la raclette	5. Installer les réservoirs	6. Remplir d'eau propre
					

Pendant

1. Débloquer le manche	2. Choisir le programme	3. Prendre la poignée	4. Nettoyer	5. Vérifier la batterie

Après usage

1. Enlever les réservoirs	2. Vider l'eau sale	3. Retirer la raclette	4. Retirer les brosses	5. Bloquer le manche	6. Recharger la batterie
					

Entretien

	Quotidien	Hebdo-madaire	Mensuel
- Nettoyez le tuyau de la raclette.	✓		
- Nettoyez les lames de la raclette avec de l'eau et un chiffon propre.	✓		
- Videz et rincez les réservoirs après utilisation.	✓		
- Détachez et nettoyez les brosses ainsi que le fond du plateau de lavage.	✓		
- Retirez le filtre et nettoyez l'intérieur à l'air ou à l'eau douce.		✓	
- Vérifiez que la raclette ne soit pas endommagée ou usée. Retournez-la ou remplacez-la si nécessaire.		✓	
- Nettoyez les roulettes et les roues de la raclette, assurez-vous que les roulements ne sont pas bloqués.			✓
- Rechargez la batterie. En cas d'utilisation non régulière, rangez-la dans un endroit propre. Recharger mensuellement.			✓
- Nettoyez l'extérieur de la machine avec un chiffon propre et sec	✓		

PAPIVAL
EMBALLAGE HYGIÈNE
Papival SA
Rte de Préjeux 10 · 1950 Sion 4
027 205 70 20 · sav@papival.ch
www.papival.ch

TSM
The human side of cleaning